

# Zusammenspiel Allplan IBD 2006 und Allplan BIM 2008



Freigegebene Versionen  
von IBD für Allplan BIM 2008  
und Allplan BCM 2008



## Allplan BIM 2008 und IBD 2006

Allplan IBD 2006.0 und Allplan IBD 2006.2 sind für Allplan BIM 2008 **nicht freigegeben!**

Allplan IBD 2006.0 und 2006.2 beinhalten die „alte“ VOB. Projekte die hiermit gezeichnet und bemustert wurden, müssen mit Allplan 2006.2 weiterbearbeitet werden.

## Allplan BCM 2008 und IBD 2006

Allplan BCM 2008 kann installiert werden. Die Projekte von Allplan IBD 2006.0 bzw. Allplan IBD 2006.2 werden gewandelt. Die Schnittstelle von Allplan 2006.2 mit Allplan BCM 2008 funktioniert reibungslos: Massen können wie gewohnt von Allplan 2006.2 nach Allplan BCM 2008 in die IBD 2006.0 und 2006.2-Projekte übergeben werden.

## Allplan BIM 2008 und IBD 2006.3

Allplan IBD 2006.3 enthält bereits die VOB 2006. Allplan IBD 2006.3 ist für Allplan BIM 2008 freigegeben. Es muss allerdings darauf geachtet werden, dass in Allplan BIM 2008 auch die Allplan IBD 2006.3-Symbole und -Makros verwendet werden.

## Allplan BCM 2008 und IBD 2006.3

Allplan BCM 2008 kann installiert werden. Die Allplan IBD 2006.3-Projekte werden gewandelt.

Bitte achten Sie darauf, dass für die Mengenauswertung die korrekten IBD 2006.3-Bauelemente in Allplan BIM 2008 eingestellt wurden.